

# Benutzungs-Anweisung

für die Selbstanschluß-Teilnehmer in Harburg-Wilhelmsburg.

## I. Ortsverkehr

### A. Allgemeines

- a) Gewünscht wird ein **Selbstanschluß-Teilnehmer** (Buchstabe B, C, D oder E vor dem Amtsnamen): Zeichen vor dem Amtsnamen und Rufnummer des gewünschten Teilnehmers wählen, z. B. (bei D 2 Klopstock 05 36) D - 2 - 0 - 5 - 3 - 6 wählen.
- b) Gewünscht wird ein **Teilnehmer der Handamtsgruppe**
- |            |                |
|------------|----------------|
| H 1 Hansa  | H 4 Nordsee    |
| H 2 Elbe   | H 7 Roland     |
| H 3 Alster | H 9 Blankenese |
1. Nur Zeichen vor dem Amtsnamen wählen, z. B.  
bei H 1 Hansa 14 16: H 1 wählen,  
bei Blankeneser Teilnehmern: H 9 wählen.
2. Nach Meldung des gewählten Amtes: Rufnummer des gewünschten Teilnehmers angeben, z. B.: „Hansa 14 16“ oder „Blankenese 4 12“.
- c) Gewünscht wird ein **Teilnehmer der Vermittlungsstelle H 1 Ochsenwärdler**:
1. H 1 wählen;
  2. nach Meldung des Amtes Hansa: Ochsenwärdler verlangen.
  3. nach Meldung des Amtes Ochsenwärdler: Rufnummer des gewünschten Teilnehmers angeben.

### B. Anruf und Nummernwahl

- a) **Hörer abnehmen**: Ertönt ein hoher Summertone — (kurz lang), dann
- b) **mit dem Wählen beginnen**. Gewünscht wird z. B.: D 2 Klopstock 05 36.  
Finger in die Öffnung der Nummernscheibe stecken, an der der Buchstabe D angegeben ist, Scheibe rechts herum bis zum Anschlag drehen, Finger herausziehen, so daß die Scheibe unbehindert in die Ruhelage zurücklaufen kann. Sodann die Ziffern 2 - 0 - 5 - 3 - 6 in gleicher Weise wählen.  
Der Ablauf der Nummernscheibe darf weder beschleunigt noch verzögert werden. Wird versehentlich eine falsche Ziffer eingestellt, sogleich anhängen und von neuem wählen.  
Wird der Irrtum erst nachträglich bemerkt, so ist der irrtümlich Angerufene zu verständigen, daß es sich um einen Fehlanruf handelt.
- c) **Nach dem Wählen**
1. **jede zehnte Sekunde kurzer Summertone hörbar** = gewünschte Anschlußleitung frei, warten, bis angerufener Teilnehmer sich meldet;
  2. **dauernder tiefer Summertone hörbar** = gewünschte Anschlußleitung ist besetzt, Hörer wieder anhängen und später nochmals wählen. (Keine Gesprächszählung.)
- d) **Der angerufene Teilnehmer meldet sich**. Nummernscheibe und beweglichen Haken (oder Gabel) während des Gespräches unberührt lassen.
- e) **Das Gespräch ist beendet**: Hörer anhängen.