

BENUTZUNGS-ANWEISUNG

ORTSVERKEHR

I. Ortsnetz Hamburg

SUCHTAFEL

für die weiter unten angegebenen verschiedenen Anrufarten unter a—d.

Nur gültig bis zur Inbetriebnahme der Selbstanschlußämter Schlüterstraße im Frühjahr 1932. Von da ab nur Betriebsweise nach Bedienungsregeln unter d.

Amt des anrufenden Teilnehmers	Amt des gewünschten Teilnehmers					SA-Teilnehmer
	Hansa	Elbe	Alster	Nordsee	Roland	
H 1 Hansa	a					b
H 2 Elbe						
H 3 Alster						
H 4 Nordsee						
H 7 Roland						
SA-Teilnehmer	c					d

Beispiele:

1. Ein Teilnehmer des Amtes Hansa wünscht einen Teilnehmer des Amtes Roland: Er findet in der wagerechten Reihe „Hansa“ unter „Roland“ den Buchstaben „a“. Es ist nach den Vorschriften unter a (siehe unten) zu verfahren.
2. Ein Selbstanschluß-(SA-)Teilnehmer wünscht einen Teilnehmer des Amtes Roland. Er findet in der wagerechten Reihe „SA-Teilnehmer“ unter „Roland“ den Buchstaben „c“. Nach den Vorschriften unter c (siehe unten) ist „H 7“ zu wählen.

Bedienungsregeln:

- a) Amtsnamen und Rufnummer des gewünschten Teilnehmers angeben, z. B. „Alster 2536“ oder „Roland 276“.
- b) 1. Amtsnummer angeben, z. B. bei 38 63 17: „38“.
2. Nach Meldung des Hilfsamts: Amtsnummer und Rufnummer des gewünschten Teilnehmers angeben, z. B.: „38 63 17“.
- c) 1. Nur Zeichen vor dem Amtsnamen wählen, z. B. bei H 1 Hansa 14 16: H 1 wählen, bei Roland-Teilnehmern: H 7 wählen.
2. Nach Meldung des gewählten Amtes: Rufnummer des gewünschten Teilnehmers angeben z. B.: „Hansa 14 16“ oder „Roland 412“.
- d) Ganze Anschlußnummer des gewünschten Teilnehmers wählen, z. B. (bei 42 05 36) 4-2-0-5-3-6 wählen. Man beachte die Vorschriften unter III.

II. Handbetrieb

(für Hamburg siehe unter I)

1. **Anrufen des Amtes:**
Hörer abnehmen. (Bei Apparaten mit Kurbelanruf: Hörer abnehmen, Kurbel einmal langsam herumdrehen.)¹
2. **Das Amt meldet sich:** Nummer des gewünschten Teilnehmers nennen, z. B. 30.
3. **Das Gespräch ist beendet:** Hörer anhängen. Kurbel dreimal um $\frac{1}{4}$ Umdrehung herumdrehen.
4. **Schwierigkeiten während des Gesprächs:**
Beweglichen Haken (oder Gabel) mehrmals langsam niederdrücken.

III. Selbstanschlußbetrieb

(für Hamburg siehe unter I)

Sie wünschen z. B. 136.

1. **Hörer abnehmen:** Ertönt ein gleichmäßig unterbrochenes, summendes Geräusch oder hoher Summertön . — (kurz lang), dann
2. **sämtliche Ziffern in der Reihenfolge von links nach rechts wählen!**
Finger in die Öffnung 1) stecken, Scheibe rechts herum bis zum Anschlag drehen, Finger herausziehen und Scheibe vollständig und unbehindert in die Ruhelage zurücklaufen lassen. Dann in gleicher Weise 3—6 wählen.

¹ Dies betrifft Handamtsteilnehmer in den Ortsnetzen des flachen Landes, die in der Anmerkung 4 (siehe nächste Seite) nicht aufgeführt sind.